

**ПАМЯТКА  
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК**

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электроприборов, за целостностью и исправностью розеток, вилок, изоляции проводов.
2. Запрещается соединять провода скруткой, заклеивать обоями, закрывать элементами стораемой отделки.
3. ***Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока***, особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.
4. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.
5. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными, радиотрасляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
6. ***Удлинитель предназначен для кратковременного подключения бытовой техники, после использования их следует отключать от розетки.***
7. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
8. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, жучки).
9. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий.
10. ***Признаки неисправности электропроводки:***
  - горячие эл.вилки , розетки,
  - сильный нагрев эл.провода во время работы эл.техники,
  - звук потрескивания в розетках,
  - искрение,
  - запах резины, пластмассы,
  - следы копоти на вилках, розетках,
  - потемнение оплеток эл.проводов,
  - уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
11. Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую проводку, розетки, удлинители, а также включать эл.приборы в отсутствии взрослых.
12. Электророзетки целесообразно оборудовать заглушками.
13. Нагревательные приборы должны быть установлены ***на***

*подставки из негорючих материалов.*

14. *Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра* (эл. чайники, плитки, кипятильники, паяльники и т.п.).
15. Запрещается пользоваться эл. приборами с открытыми спиралями.
16. *Необходимо следить, чтобы шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр. не касались нагретых поверхностей электроприборов.*
17. Запрещается накрывать эл. лампы и светильник бумагой, тканью....
18. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью и др. горючими предметами.
19. При включении обогревателей по возможности не используйте удлинители. В противном случае нужно убедиться, что **мощность удлинителя не меньше мощности эл. прибора.**
20. Запрещается пользоваться электронагревательными приборами (эл. чайниками, плитками, обогревателями и пр.) без устройств тепловой защиты (т.е. они должны быть **оборудованы системой аварийного выключения** на случай перегрева или падения).
21. Запрещается пользоваться самодельными эл. приборами.
22. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
23. **При эксплуатации необходимо помнить:**
  - не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.
  - не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса,
  - при установке телевизора предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки из розетки,
  - не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавески, гардины и пр.),
  - в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста,
  - уходя из дома, не оставляйте телевизор в режиме «ожидания», т.к. этот режим не является пожаробезопасным,
  - после выключения телевизора, выньте вилку из розетки, тогда он будет полностью обесточен,
  - регулярно очищайте телевизор от пыли.